



CONTROLE REMOTO VETTI:



O Controle Remoto Vetti tem como funções **Ativar e Desativar a Central VS-250, Central VS-Compact e/ou VS-250 Plus** e disparar o Pânico.

Assim que terminar a instalação, pegue o controle remoto, abra-o e **codifique com o mesmo código da central.**

Coloque a pilha no local e feche o controle, agora é só usá-lo normalmente.

O controle remoto possui dois botões:

Botão Azul (Ativa/Desativa):

- 1 toque rápido
- 1 BIP Central Ativada
- 2 BIPs Central Desativada
- 3 BIPs Setor A (ou 1) violado
- 4 BIPs Setor B (ou 2) violado
- 5 BIPs Setor com fio foi violado

Botão VERMELHO (Pânico):

1 Toque rápido (até 2 segundos.) Chama a saída Discadora (silencioso, somente discadora)

Segure por 4 segundos. Disparará a saída SIRENE por 4 minutos (somente sirene)

Pressione até soar a sirene, assim acionará as saídas: **Sirene e Discadora**

FUNÇÃO PÂNICO:

A função Pânico de sua **Central VS-250, Central VS-250 Plus e/ou Central VS-Compact** pode ser acionado diretamente através do controle remoto, bastando para isso pressionar o **botão VERMELHO** do controle. Para desativar o PÂNICO após o disparo basta desativar a central (**botão AZUL**).